# **MITSUBISHI**

三菱【H クッキングヒーター

取扱説明書®

# **#** CS-G323B <sup>⁴</sup> CS-KMG23B




- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- ●取扱説明書・保証書は大切に保存してください。
- ●添付別紙の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」は、大切に保存してください。
- ●お客様ご自身では据付けないでください。 (安全や機能の確保ができません。)
- ●この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# 特長

# IH (電磁誘導加熱) とは

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が流れると 磁力線が発生し、その磁力線によってなべ底にうず電流が 発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によって なべ底自体が発熱します。



# 安全機能について

#### すべてのヒーターに対応

#### ■切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れても最終操作後から約45分が過ぎると、ブザー が鳴り自動的にヒーターが切れます。 (グリルは加熱がスタートしてから約20分後。)

#### ■チャイルドロック機能

チャイルドロックを設定すると、すべてのヒーターが使え なくなります。

#### IHヒーター・ラジエントヒーターに対応

#### ■高温注意ランプ表示

トッププレートが熱い間は高温注意表示をします。 ※各ヒーターの火力表示ランプの中央(2つ)が赤く点灯 します。

#### THヒーターに対応

#### ■なべなし自動停止機能

なべを置かなかったり、はずしたままにすると、約1分後 に自動的にヒーターが切れます。

#### ■温度過昇防止機能

なべ底やグリル庫内が高温になり過ぎると、自動的に火力を コントロールします。

(特に炒め物などの予熱時などにはたらくことがあります。)

- ※温度が下がると自動的に加熱し始めます。
- ※空焼きなどの異常時には加熱を停止します。

### ラジエントヒーターに対応

#### ■ラジエントロック機能

ラジエントヒーターだけを使えないようにロックします。

### 左IHヒーター 2500W

揚げ物機能 油温度調節機能で設定温度にすばやく

復帰します。


揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

タイマー 1分~5時間までセットできます。 ※揚げ物機能には使えません。 ※火力によって設定できる時間が異なり

### ラジエントヒーター 1200W

IHヒーターで使えないなべが使えます。 また、付属の焼きあみを使えば、「あぶる」調理が できます。

1分~5時間までセットできます。 ※火力によって設定できる時間が 異なります。



# ワイドグリル (両面焼き)2000W

大きな庫内は、幅31cm、奥行き24.5cm、最大高さ 6cmまで入ります。

水をはらないので、魚をこんがり焼き上げます。また、ピ ザ皿・キッシュ皿などを使えばオーブン感覚でメニューの 幅が広がります。

自動焼き 「姿焼」「切身」「小魚」「つけ焼き」から メニューを選ぶと自動で焼きます。 ※手動で焼くこともできます。

タイマー 1分~25分までセットできます。 ※自動焼きには使えません。

### 右IHヒーター 2500W

揚げ物機能 油温度調節機能で設定温度にすばやく復帰

揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

タイマー 1分~5時間までセットできます。 ※揚げ物機能には使えません。 ※火力によって設定できる時間が 異なります。

# この取扱説明書では次のように表します。

- 表示ランプの点灯は……………

表示ランプの点滅は	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	→ や	芾
表示ランプの色は	赤:	消灯:	

操作部のなまえとはたらき	۶.
各部のなまえ	ľ
●ご使用の前に	
●使えるなべ・使えないなべ]	E

安全のために必ずお守りください・・・・・・

もくじ

●使えるなべ・使えないなべ12
左右IHヒーター
●加熱調理をする14
●揚げ物調理をする16
中央ヒーター(ラジエントヒーター)
●中央ヒーターの使い方18
グリル
●グリルで焼く 両面自動調理20
●グリルで焼く <b>両面手動調理</b> ······22
便利な機能
●タイマーを使う ······24
●〔安全機能〕 ロックをする
〈チャイルドロック・ラジエントロック〉…26
<b>A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>
●お手入れ
● 〈トッププレート・本体〉28
● 〈グリル〉30
●故障かな? と思ったら32
●保証とアフターサービス ······46 ●仕様 ·····46
お料理のページ

【煮る・蒸す・ゆでる】	
肉じゃがかれいの煮つけ/ポークカレー	35
鶏肉と野菜のスープ/薄皮まんじゅう/茶わん蒸し	36
しゅうまい/カリフラワーのマリネ	37
ほうれん草のからしあえ	
【焼く・炒める】	
ビーフステーキ/ハンバーグ	38
厚焼き卵/野菜炒め/「付属品」焼きあみの使いかた	39

■IH ヒーターの火力調節のめやす……34

■揚げ物調理の温度調節のめやす	40
【揚げる】	
天ぷら/ミックスフライ	41
■グリル〔自動〕	42

さんまの塩焼き/ぶりのつけ焼き	43
■グリル〔手動〕の火力のめやす	44
ピザ/ほうれん草のキッシュ	44
ミートローフ/チキンマカロニグラタン/	45

スウィートポテト/ジャンボ・アップル・マフィン

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。





接触禁止



水かけ禁止





指示に従い実行する

#### 分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因

修理はお買上げの販売店またはお近くの

「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口 | に

ご相談ください。

### 子供など取り扱いに不慣れな方だけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因


※使用後は、触れたり当たらないようにグリル扉を閉 める。





### 本体に水をかけない


漏電・ショート・火災・感電の原因





吸気口、排気口やすき間に、ピンや針金 などの金属類や異物を入れない 吸気口、排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因



みそ汁やだし汁、カレーなどを煮たり温め たりするときは、ときどきかきまぜる

水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散る ことがあり、やけど・けがの原因





#### 炒め物と焼き物をするときは、次のことを 必ず守る

- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、温度が急激に上がり 発煙・発火の原因



禁止

#### 可燃物を近づけない

火災・感電・やけどの原因

※新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすいものを トッププレートの上や吸気口・排気口の上 に置かない。



トッププレートの上に、缶詰、アルミホイル、 アルミ製レトルトパック、ボンベおよび カセットコンロやその他の電気製品 などを置かない

誤って加熱した場合、火災・爆発・やけど などの原因



#### ラジエントヒーターの上になべ・焼きあみ 以外の物を置かない





#### 使用後は電源スイッチを「切」にする

火災の原因

※長期不在のときは、ブレーカーを 「切」にする。



スイッチを[切]にする

### 高温注意ランプ表示が点灯中はトッププレート、 その周辺の金属部に触れない

高温のためにやけどの原因

- ※高温注意ランプ表示が消えてもすぐには触らない。
- ※本体周辺(キッチン天板部分)が温かくなるので、 生鮮食品等を長時間置かない

(鮮度が落ちることがある。)





# 揚げ物調理について

揚げものをするときは、 次のことを必ず守る



●揚げもの調理中はそばを離れない



- ●付属の天ぷらなべを使う
- ◆ なべ底がそったり変形しているもの は使わない


※なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う





●油の量は約0.6 リットル(約500g) 未満では調理しない

約0.6リットルのめやす



- ●なべは加熱部の中央に置く
- ◆ IH ヒーターの揚げ物キーを使う

火災の原因

### トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと過熱 や異常動作・感電の原因

※このような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして 修理を依頼する。



トッププレートはガラス製です。 上にのったり、物を落としたりしないでください。 また、傷をつけると割れの原因になります。

# 安全のために必ずお守りください(つづき)

# 注意

#### 本体前方に物を置かない

火災の原因



IHヒーターでアルミ製容器(うどん等が 入った簡易なべ)を加熱しない

容器が赤熱したり、穴があいてやけどの原因 ※ラジエントヒーターで加熱するか、なべに 移して加熱してください。

なべなどの下に紙などを敷かない

なべの熱で紙がこげるなどの原因



# 揚げ物調理について

グリル調理について

他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ 加熱した油を使用しない

油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し 火災の原因

揚げ物調理中は飛び散る油に注意する

※油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで

油が飛び散ってやけどの原因

少なくできる。

(⇒ P. 40 「油の飛び散りを少なくするために」)

#### 油煙が多く出たら電源スイッチを「切」にする

油が高温になっているため続けて加熱すると 発火し、火災の原因

使用中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因

スイッチを切る

### 揚げ物調理中は中央ヒーターを使わない

揚げ物調理中に飛び散った油が通電中のラジ エントヒーターにつくと発火・火災の原因



# IHヒーターの上に下記の物を置いたまま 通電しない

ラジエントヒーターの上に直接食材を

- ・吸・排気カバー
- ・グリル受け皿

のせて焼かない

発火・異常動作の原因

・スプーンなどの金属製小物

加熱してやけどの原因



空だきをしたり、加熱し過ぎない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の発火の原因 なべのそり、変形、トッププレートの破損の原因





加熱しすぎると発火の原因

必要以上に加熱しない



離れない

使用後は必ずお手入れする グリル受け皿やグリルあみ等に ついた油分は残さず洗い落とす

続けて焼くときは、 グリル受け皿にたまった油を捨て、 汚れをきれいに落としてから 次を焼く

グリル受け皿などに調理くずや油分が

残ったまま調理すると発煙・発火の原因



お手入れする

### なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートのふちに乗り上げた状態で 使うと、本体損傷や落下などにより、けが・ やけどの原因



禁止

水をかけたり、火気を近づけたり しない

感電・漏電の原因



調理以外の目的で使用しない

火災の原因



# 排気口や吸気口をふさいだり、排気口付近 に手、顔、なべの取っ手を近づけない

本体内部が過熱して火災・やけどの原因



使用中・使用後しばらくはグリル扉と その周辺の金属部やなべに触れない


高温のためにやけどの原因

※なお、高温注意ランプ表示はトッププレ ートのヒーター部用のため、グリル扉と その周辺の金属部やなべが高温の場合で も点灯はしないので注意する。



接触禁止

心臓用ペースメーカーをお使いの方が、 本製品をご使用される場合は、心臓用 ペースメーカーの取扱説明書および 担当医師の指示に従う





# お手入れは冷えてから行う

やけどの原因



# グリル受け皿に水を入れない

グリル庫内に水がこぼれた場合、本体内部に 水が入って本体故障の原因



禁止

※グリル受け皿にアルミホイルをしくとお手入れが (アルミホイルのセットのしかた⇒P.20 「準備」)

# グリル扉を引き出したときに、上から強い力を 加えない

グリル扉やグリル受け皿が落下して けがをしたり器具を破損する原因

禁止

### グリル用の小石などは使わない

発煙・発火・やけどの原因



#### 吸・排気カバーの上に物を置かない

グリル取っ手が熱くなり、やけどの原因 また、本体内部の温度が上がり、故障の原因



調理物が発煙・発火した場合はすぐに電源 スイッチを切り、次の手順で消火する

①電源スイッチを切る


②吸・排気カバー全体をぬれたタオル でふさぐ

※このときグリル扉の周囲から煙が出ます。


●炎が消えるまでグリル扉 を引き出さない。

(空気が入り、炎が大き くなります。)

● グリル扉 (ガラス窓) に 水をかけない。 (ガラスが割れます。)




# 操作部のなまえとはたらき



# 各部のなまえ

# 本 体



# 天ぷらなべ [1個] 焼きあみ [1枚] 追加購入するとき] 中央ヒーターの上にのせて、あぶる調理などに使う。

# ご使用の前に

■天ぷらなべをご使用の前に〔初回のみのお願い〕

使いはじめる前に、台所用洗剤でよく洗い、一度水を沸騰させます。その熱湯をすててよくふいてから 使ってください。

# お願い

◆キャビネット(本体下側)に調味料・食品などを 置かないでください。

(熱による変質の原因。)



- ●トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器など電磁 誘導加熱の調理機器を使わないでください。 (磁力線により本製品が故障する原因。)
- 使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気 に弱いものは近づけないでください。
- ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテ ープなど

(記録が消える恐れがある。)

・ラジオ、テレビなど (受信障害を及ぼすことがある。)



- トッププレートに酸の強い食品や塩素系の洗剤がついた場合は、すぐにふき取ってください。(放置すると、トッププレートが変色することがある。)※酸の強い食品…ジャム、レモン汁、梅を使った食品
- ●多量にふきこぼした場合、キャビネット(本体下側)にふきこぼしたものがたれることがあります。 この場合、本体とキャビネットのお手入れをして ください。
- ●排気口に水などの液体が入った場合、ふき取ってください。故障の原因となります。大量に入ってしまった場合、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

# お知らせ

- 3つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が 5800 Wを超えないように、左右 I Hヒーターの 最大火力を自動的に調整します。
- このとき、火力が自動的に下がり、火力を上げよう と操作してもブザーが鳴って上がりません。
- IH ヒーターの使いはじめに本体内部にある磁力発生用コイルからにおいが出てきますが異常ではありません。で使用にともない出なくなります。(磁力発生コイル➡P.2「IH(電磁誘導加熱)とは」)
- IH ヒーターで調理中に
- ・なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」などの共振音がしたり、なべが振動することがあります。
- ・通電を停止せずになべをはずすと「ピン」という短い金属音がすることがありますが、故障ではありません。



- なべ底面やトッププレート面に水や油が付着した状態で使用すると、なべが動いたり回転することがあります。
- グリルの使いはじめに、煙やにおいが出ることがあります。で使用にともない出なくなります。
- ●使用中・使用後に、本体内部の温度を下げるため、 本体内の冷却ファンが回ります。このとき、グリル 扉・前面操作部の上部から排気が出ます。

# 使えるなべ・使えないなべ

- ■材質やなべ底の形状によって使えるなべと使えないなべがあります。
- ■IH ヒーターは財団法人 製品安全協会の(⑤LLL) (⑤ SM・M) マークのあるなべをおすすめします。
- ※財団法人「製品安全協会」が認定したIH クッキングヒーター(200V)対応の商品です。
- ※上記マークがない 100V 対応のなべは使えません。


# なべの材質







■ステンレス





18 - 818 - 10

■多層なべ



■陶磁器(土なべなど)



■銅、アルミ



■而熱ガラス





#### IH ヒーター

ホーローなべは、空焼き したり、こげつかせない ようにする。 ホーローが溶けて焼き、 つき、トッププレート 損傷の原因

1
J










えないものがある。 ※多層で間に鉄をはさんで いるものや、底が18-0ス テンレスのものは使える。

製品が故障します。





# にする。

空焼きしたり、こりですがせないよう ホーロー加工された魚焼 器・あみは使えない。 ホーローが溶けて焼きつい き、トッププレート損傷

中央ヒーター


• ホーローなべは、

	J
	1





◆土なべの底に脚があるもの は、加熱できない。







●超耐熱ガラス製なべ以外は 使えない。 (割れることがある。)

# なべの形状

#### Hヒーター

- ■底が平らで、底の直径が 12~27cm のもの ● 27cm以上のものは、なべの側面に熱が伝わりにくくなり、調理が上手
  - にできないことがある。 ※圧力なべも使えます。
  - (IHヒーターは、火力が強いので火力を上げすぎないでください。)
- ■底に約3mm以上のそりや脚が あるもの
  - ■底の丸いもの(中華なべなど) ■底の直径が 12cm 未満のもの
  - ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。

**お知らせ** ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があり

### 中央ヒーター

- ■底が平らで厚手のもの
  - ■底の平らな部分の直径が 12~19cmのもの
- ■底に約3mm 以上の凹凸 があるもの
  - ラジエントヒーターの温 度調節機能がはたらき、 ヒーターが赤く なったり 消えたりするため調理が 上手にできない。

↑約3mm以上

約3mm以 F


●揚げ物調理は付属の天ぷらなべを使う


ます。

●天ぷらなべの底のそりは 0.5mm 以下のものを使う(火災の原因)

# IHヒーターで使えるなべの見わけかた

右丨Hヒーターを使って説明しています。左右丨Hヒーターのどちらでも見わけられます。







右川ヒーターの入/切ランプが点灯



(どちらでもよい) **を押す** 



### ○ 使えるなべ

右IHヒーター火力表示ランプが点灯。 ヒーターに通電され、なべを加熱します。



使えるなべと見わけても、材質や形状によっては火力が 弱くなる場合があります。

# × 使えないなべ

右 I Hヒーター火力表示ランプ「2」~「7」が点滅。 なべなし自動停止機能がはたらいて、なべは加熱されま



約1分後にブザーが鳴って、火力表示ランプが消灯し、 自動的に通電が停止します。


確認が終わったら




# (型) を押してヒーターを切る

電源スイッチを「切」にする

右 I Hヒーターで調理する場合で説明しています。 (左 I Hヒーターも同じです。)



#### 準 備








右H 入/切 を押しただけではなべは 加熱されません。(安全のため)

右川 ヒーターの入/切ランプが点灯。 ※トッププレートが熱いときは「4」「5」が 点灯して「高温注意」をお知らせする。

2 【◀】 ▶ を押して 火力を選び、調理する



はじめは、自動的に「4」(750W)で 加熱が始まる。



3 調理が終わったら

<sup>右田</sup>入/切 を押す

ヒーターが切れます。

# ⚠警告


- ●炒め物と焼き物をするときは、
- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●みそ汁やだし汁、カレーなどを煮たり温めたりするときは、ときどきかきまぜる
- 水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあります。

(やけど・けがの原因)

電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを切った後も、本体内部を冷やすために、冷却ファンが回ります。

- ◆付属の天ぷらなべに油約 0.9 リットル (約800g) を入れ、右IHヒーターの中央に置く
- ・付属の天ぷらなべを使う。
- ・油量約0.6 リットル(約500g)未満では調理しない。 (油温度調節機能がはたらかず、発煙・発火の原因)



- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●付属の天ぷらなべを使う
- ※なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う)
- ●油の量は約0.6 リットル(約500g)未満 では調理しない
- ●なべは加熱部の中央に置く
- IH ヒーターの揚げ物キーを使う
- ●中央ヒーターで揚げ物調理をしない


(火災の原因)

#### お願い

●なべ底・トッププレートに異物や汚れが付いているときは取 り除いてください。

### お知らせ

- ●左右IH ヒーター同時に揚げ物キーは使えません。
- ●揚げ物キーを使っているヒーターに、タイマーは使えません。 ●予熱中や調理中に、天ぷらなべから「キーン」のような金属 音がしますが、異常ではありません。
- ●調理中に油を追加したときは、揚げ物予熱表示は点灯したま
- ●トッププレートが熱いときに揚げ物調理をすると、油温度が低 いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。
- ●右 IH ヒーターの揚げ物キーを使用中に、
- ●グリルを使うと、左IHヒーターは最大火力「7」になる場合
- ◆左旧ヒーターを火力「8」で使い、さらにグリルを使うと、 ブザーが鳴って左 IH ヒーターの火力が自動的に「7」に下が る場合があります。
- ※左IHヒーターの揚げ物キーを使った場合、 上記同様に右川ヒーターの火力が変わります。



を押す

入/tī **1 2 3 4 5 6 7 8** 右IHヒーターの入/切ランプが点灯。 ※トッププレートが熱いときは「4」「5」が


点灯して「高温注意」をお知らせする。

を押しただけではなべは 加熱されません。

(安全のため)

揚げ物予熱表示

を押す



入/切 1 2 3,4 5 6 7 8 右IHヒーター火力表示ランプが、揚げ物

[3]~[6]の4つのランプが 点滅・点灯して、予熱中の油温 度の上がり具合を4段階でお知 らせします。

を押して 油温度を設定する



ブザーが鳴り、火力表示ランプ (4つ)が すべて点灯したら

予熱完了、調理をする



設定温度までの所要時間は 約10分です。

(設定温度 180℃、油量約 0.9 リットル(約800g)の場合)

油量検知がはたらいて、揚げ物 調理が停止することがあります。

(U5表示 → P.33)

調理が終わったら

を押す

※トッププレートが熱いときは「4」「5」が 点灯して「高温注意」をお知らせする。

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8


ヒーターが切れます。

電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを切った後も、 本体内部を冷やすために、冷 却ファンが回ります。

# 中央ヒーターの使い方〈ラジェントヒーター〉

#### 準 備






- ●炒め物と焼き物をするときは、
- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●みそ汁やだし汁、カレーなどを煮たり温めたりする ときは、ときどきかきまぜる
- 水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあります。

(やけど・けがの原因)

# お知らせ

- ●中央ヒーターとグリルは同時に使えません。
- ●ヒーターの火力を「3」以下に設定すると火力をコントロールするため、ヒーターが赤くなったり消えたりします。ヒーター部が赤く見えないことがありますが故障ではありません。
- ●調理中、高温になりすぎると温度調節機能がはたらき、ヒーターが赤くなったり消えたりしますが故障ではありません。
- ●ヒーターが赤くなるときに周囲との温度差によりトッププレート内側がくもることがありますが異常ではありません。しばらくするとくもりが取れますのでそのままで使用ください。
- ●トッププレートにしょうゆや調味料がたれたときは、すぐにふき取ってください。放置したまま使用するとトッププレートが変色することがあります。 (機器の性能に問題はありません。)



中央・
ウ

大/切

を押す



(中火-タ-) を押しただけではヒーターは 加熱されません。(安全のため)


中央ヒーターの入/切ランプが点灯。 ※トッププレートが熱いときは「2」「3」が 点灯して「高温注意」をお知らせする。

**2** ◀ ▶ 調理する

で火力を選び、

入/切 1 2 3 4

はじめは、自動的に「3」(600W)で加熱が始まる。



3 調理が終わったら

<sup>中秋-分</sup> を押す

ヒーターが切れます。

電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを切った後も、本体内部を冷やすために、冷却ファンが回ります。

# グリルで焼く両面自動調理


### 準 備



①グリル皿を受け皿枠にセットする。 (グリル皿の穴(2ヵ所)と受け皿枠の (凸部(2ヵ所)を合わせる

アルミホイル

②アルミホイルを巻きつけたグリルあみを グリル皿にのせる。(向きに注意する。)



◆グリル受け皿(扉)をグリル庫内の奥まで押し込む




# お願い


- ●グリル扉は、奥まで確実に閉めてください。
- ●グリル調理中は、必ず換気扇を使用してください。調理中、排気口(排気カバー)から煙が出ます。
- ●魚のひれなどがヒーターにつくと発火する恐れがあります。調理物はヒーターにつかないようにしてください。
- ●ヒーターにアルミホイルをかぶせたり巻きつけないでください。(ヒーター故障の原因)
- ●連続で焼くときは、グリル受け皿やアルミホイルにたまった油や調理くずをふき取るなどして取り除いてください。(発煙・発火防止のため)
- ※調理直後、グリルは熱いのでやけどに注意してください。

# お知らせ

- ●グリルと中央ヒーターは同時に使えません。
- ●グリル(自動)にタイマーは使えません。
- ●グリル調理中、ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・ 収縮して音がすることがあります。
- ●焼き上がり後すぐにグリル扉を引き出すと、煙が前面から出ます。特に油分の多い魚を焼いた後は、1分程度待ってから引き出してください。



を押してメニューを選ぶ



魚の種類・大きさ・脂ののりなどで、メニューを選んでください。(「自動調理メニューと焼き時間のめやす」→P.42)

このまま操作をしないと、約5 分後にグリル設定が取り消され ます。


2 グッル を押して 調理をスタートさせる



ブザーが鳴ったら

調理終了

魚を取り出す



左 中央 右 グリル タイマー

メニューを選びなおすとき

(停止) を押して、再度手順 1 から設定してください。

残り時間表示は調理中に修正する ことがあります。

調理中にグリル扉を開けたとき


- ●加熱は一時停止します。グリル扉を閉めると自動調理を継続します。
- ●開け放しにしたり、きちんと閉めなかったときは、グリルに関するランプや表示が点滅し、ブザーが鳴ってお知らせします。

(ブザーは30秒後から10秒刻み) ●焼き色がうすめに仕上がります。

調理終了後に、追加焼きをすると きは、手動で焼き具合を見ながら 焼いてください。


電源スイッチを「切」にする

# グリルで焼く両面手動調理



①グリル皿を受け皿枠にセットする。 「グリル皿の穴(2ヵ所)と受け皿枠の\ 凸部(2ヵ所)を合わせる

②アルミホイルを巻きつけたグリルあみを グリル皿にのせる。(向きに注意する。)



◆受け皿(扉)をグリル庫内の奥まで押し込む




# お願い


- ●グリル扉は、奥まで確実に閉めてください。
- ●グリル調理中は、必ず換気扇を使用してください。調理 中、排気口(排気カバー)から煙が出ます。
- ●魚のひれなどがヒーターにつくと発火する恐れがありま す。調理物はヒーターにつかないようにしてください。
- ●ヒーター にアルミホイルをかぶせたり巻きつけないでく ださい。(ヒーター故障の原因)
- ●連続で焼くときは、グリル受け皿やアルミホイルにたま った油や調理くずをふき取るなどして取り除いてくださ い。(発煙・発火の原因)
- ※調理直後、グリルは熱いのでやけどに注意してください。

# お知らせ

- ●グリルと中央ヒーターは同時に使えません。
- ●グリル(自動)にタイマーは使えません。
- ●グリル調理中、ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・ 収縮して音がすることがあります。
- ●焼き上がり後すぐにグリル扉を引き出すと、煙が前面か ら出ます。特に油分の多い魚を焼いた後は、1分程度待 ってから引き出してください。



を押して 「手動」を選ぶ




このまま操作をしないと、約5 分後にグリル設定が取り消され ます。

を押す



(歴) を押して火力を 選び調理する



焼き加減(火力) 火力は「弱」「中」「強」の3段階です。

上ヒーター500W 上ヒーター750W 上ヒーター900W 下ヒーター330W 下ヒーター400W 下ヒーター800W 弱焼き加減強

点灯しません

調理が終わったら

を押して、 調理物を取り出す



調理中にグリル扉を開けたとき 加熱は一時停止します。グリル扉

- を閉めるとまた加熱が始まります。
- ●開け放しにしたり、きちんと閉め なかったときは、グリルに関する ランプや表示が点滅し、ブザーが 鳴ってお知らせします。(ブザーは 30 秒後から 10 秒刻み)


電源スイッチを「切」にする


方

# タイマーを使う〈左右IHヒーター・中央ヒーター・グリル(手動)〉

■右 I Hヒーターに設定する場合で説明しています。 左IHヒーター・中央ヒーター・グリル(手動)も 同じです。








- ●グリル(自動)にタイマーは使えません。
- ●揚げ物キーを使っているヒーターに、タイマーは使えま せん。
- ●表示部について

〔タイマーを使っているときに、グリル (自動)を設定したとき〕 表示部はグリル(自動)の調理時間を表示します。 タイマーの時間表示を見るときは(発)を押してください。 グリル(自動)の調理時間を再表示するには、(薬)または(薬)を


〔複数のヒーターにタイマーを使っているとき〕 表示部の時間は、タイマーランプが点滅しているヒーターの 残り時間を表示します。

(例) 左IHヒーターと右IHヒーターにタイマーを設定したとき (浴)を押すごとに、次のように交互に表示します。




〔複数のヒーターに設定したタイマーが、終了したとき〕 順次、終了したヒーターのタイマーランプが点滅、「O」分 が表示されます。先に終了したヒーターのタイマーランプは 点灯に変わります。

(例) 上記の(例) が終了したとき




※タイマーを途中で取り消すには、(鑑)で取り消すヒーターのタ イマーランプを選んで(点滅させて)、(谷)を押してください。 または取消したいヒーターの「入/切」 キーを押してください。



右IHヒーターに通電する

右IHヒーターの使い方 →P.14,15 手順 1,2



を押して、時間を 設定する

ヒーターによって設定できる時間が異なります。

ヒーター	火 カ	設定できる時間
	[8] ~[8]	1~90分まで
左右IH ヒーター	[1][2]	1~5時間まで
	[3][4]	1~90分まで
中央ヒーター	[1][2]	1~5時間まで
グリル(手動)	すべての火力	1~25分まで

ブザーが鳴り、自動的にヒーターが切れる

を押して、 タイマーを終了させる

電源スイッチを「切」にする

時間を設定してから5秒後に、 20 点滅から点灯に変わりタイマ-がスタート。 ○ ○ ○- - - 残り 左 中央 右 グリル タイマー ピピピピピッ、 ピピピピピッ…

〇 〇 〇- 一一残り 左 中央 右 グリル タイマー

○ ○ ○ ○ 残り

左 中央 右 グリル タイマー

(5秒後に自動的にスタート)

▼ で変更できます。

タイマーの取り消し

「タイマー停止」キーを押してください。 ※グリル手動は加熱も停止します。 ※取り消したいヒーターの「入/切」キー を押すと、タイマーと加熱が同時に 終了します。

タイマー動作中の設定時間の変更

タイマーの延長

タイマー終了後5分間延長を受け 付けます。 
で延長したい時間 を設定してください。

(5秒後に自動的にスタート)

電源スイッチを切った後も、 本体内部を冷やすために、冷 却ファンが回ります。

25

24

時間設定の刻み方

3H (3 時間) ~5H (5 時間) 1 時間刻み

0~30分まで 1分刻み

30~90分まで 5分刻み

90分~2H (2時間) 30分刻み

方

# (安全機能)ロックをする〈チャイルドロック・ラジェントロック〉

#### 【チャイルドロック】


ロックをすると、すべてのヒーターが使用できなくなります。

#### 【ラジエントロック】

ロックをすると、ラジエントヒーターのみ使用できなく なります。


# お知らせ

- ●各ロック機能は、電源スイッチを切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●高温注意ランプ表示が点灯中に各ロックを設定した場合、トッププレートが冷めるまで高温注意ランプ表示が点灯します。




# チャイルドロック

- 電源スイッチを「入」に する
- 2 🙄 を3秒間押す



ヒーター使用中はロックキーを 受け付けません。ヒーターを切ってから操作してください。

**3** 電源スイッチを「切」に する



# ラジエントロック

- 電源スイッチを「入」に する
- 2 ( ) と ( ) を同時に3秒 間押す



ヒーター使用中はロックキーを 受け付けません。ヒーターを切ってから操作してください。

3 電源スイッチを「切」に する

解除する
1 電源スイッチを「入」にする
2 (アク) と (選択) を3 秒間押す

29

# お手入れ〈トッププレート・本体〉


#### お手入れは、


- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●で使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

#### 吸・排気カバー

■本体から取りはずして水洗いする。

●吸・排気口にものを入れないよう にしてください。





#### トッププレート

- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は 使わない。(変色の原因)
- 粉クレンザーは使わない。 (傷がつき、トッププレート割れの原因)
- ●クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれている ものは使わない。

(トッププレートの印刷が落ちる原因)

#### かるい汚れ

■しぼったふきんでふく。

#### 油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

#### こびりついた汚れ

■クリームタイプのクレンザー(ジフなど)を少量 つけて、アルミホイルやラップをまるめてこす りとる。その後、しぼったふきんで水ぶきする。



## 本 体 前 面

- シルバー塗装が施されています。
- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因)
- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は 使わない。(変色の原因)

#### かるい汚れ

**■**しぼったふきんでふく。

#### 油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

#### 電源スイッチ部分

■乾いたやわらかいふきんでふく。

枠

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。(傷の原因)
- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)

#### 上面操作部

水、調味料、調理物などをこぼしたらすぐにふき取 ってください。

■乾いたやわらかいふきんでふく。



#### ステンレス部分

しょうゆや調味料がついたらすぐにふき取ってくだ

放置すると汚れあとが残ることがあります。

#### かるい汚れ


**■**しぼったふきんでふく。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

#### 油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。

#### 汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

- ■液体クレンザーなどを少量つけて、 ラップをまるめてこすりとる。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- ●ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。 縦方向にこすると傷つくことがあります。




# お願い

●吸・排気カバーの下の油汚れもこまめにお手入れ してください。

### 付属の天ぷらなべ

■薄めた台所用中性洗剤で洗う。



# お願い

- ●なべ底がそってきたり、変形した場合は使わない でください。お買上げの販売店でお買求めくださ い。(追加購入するとき→ P10)
- ●なべ底・外側の汚れも取り除いてください。 ′汚れがこびりついたまま使うと、油の温度制御が\

# お手入れ〈グリル〉


#### お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。こまめにお手入れをしてください。


#### グリル部品の着脱のしかた

#### 取りはずしかた

グリル扉を止まる ○ まで引き出し、取 っ手を持ち上げる ようにして引き抜 く・



**2** グリルあみを取り 出す。




3 グリル受け皿を取り 出す。

4 グリル扉をはずす。



①グリル扉のツメを押さ える。 ツメ


②グリル扉を矢印方向 へ倒すようにする と、受け皿枠のツメ (2ヵ所)がはずれる。




### 取りつけかた

■ グリル扉を取りつける。

①グリル扉の穴(2ヵ所)と受け皿枠のツメ(2ヵ所)を合わせる。




②受け皿枠を、矢印の 方向にカチッと音が するまで動かす。




グリル受け皿をのせる。

※受け皿枠の凸部(2 ヵ所)を、グリル受 け皿の穴(2ヵ所) に合わせて入れる。




グリルあみをのせる。

※ グリルあみの向きに注意する。(立ち上がりがある)(方が奥側。




4 グリル扉を、ななめ 上からすべりこませ るように奥まで入れ る。



# グリル扉・グリルあみ・グリル受け皿・受け皿枠

グリル部


- ●たわし・みがき粉は使わない。(傷つきの原因)
- グリル扉を食器洗い乾燥機に入れない。 (グリル取っ手の塗装を傷つけたり、 パッキン・樹脂部が変形する原因)
- グリル受け皿に漂白剤を入れない。 (塗装がはがれる原因)
- ■うすめた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 (塩素系洗剤は使わない)



# パッキンの取り付けかた

(塗装が傷つく原因) アルカリ性洗剤は使わない。

グリル扉内側の穴(15ヵ所)に、パッキンの凸部 を押し込む。



●パッキンがはずれていたり、浮いていると、グリル 扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。 また、焼き始めないことがあります。


#### グリル庫内

加熱することで庫内のにおいを軽減させる効果があります。


5~6回の使用のたびに下記の空焼き操作を行って ください。

#### 空焼き操作のしかた

- グリル部を取り出し、庫内底面の油汚れを ふき取る。
  - ※汚れたアルミホイルや受け皿の汚れは取り 除いておく。(発煙・発火の原因)



**2** グリル部を取りつける。 ※ **グリルあみは入れない**。



- 3 電源を「入」にする。
- 4 グリル を3秒間押す。
  - ●ブザーが鳴って空焼きが始まる。 空焼き中は、下記の表示でお知らせします。 ※約8分後、ブザーが鳴って自動的に終了し ます。



# 故障かな?と思ったら

状 況

#### 原因

#### 直し方

ヒーターが入らない

ブレーカーや電源スイッチが「入」 になっていますか。

ブレーカーや電源スイッチを「入」 にしてください。

チャイルドロック中ではありません

チャイルドロックを解除してくださ ທ<sub>ິ</sub> ⇒P. 26. 27

ラジエントヒーターまたは グリルが使えない

ラジエントロック中ではありません

ラジエントロックを解除してくださ ພ<sub>∞</sub> → P. 26. 27

ラジエントヒーターとグリルは同時に使えません。

左右IHヒーターの火力表 示部が点滅して、約1分後 に消灯する

使用中、ブザーが鳴り

ヒーターが停止した

適していないなべを使っていません か。

適したなべをIHヒーターに正しく 置いてください。 ➡P. 12, 13

なべをIHヒーターにのせていない か、加熱部の中央からずれて置いて いませんか。

使用中、操作をしないまま一定時間

「切り忘れ防止機能 | → P. 2 ※ヒーターは最終操作から約45分、 グリルは加熱がスタートしてから

約20分で停止します。

がたつと、ヒーターが停止します。

再度で使用のヒーター「入/切」キ 一を押し、火力調節キーで火力を設 定してください。

中央ヒーターが赤くなった り、消えたりする。

- ●高温になりすぎると、温度調節機能がはたらくためです。異常ではありま せんん
- ●火力「3」以下では、ヒーターを入/切して火力調節するためです。

調理中、なべから「ブーン」 や「ジー」など音がする

なべの種類によっては、音がするこ とがあります。(また、なべなどの取 っ手に振動を感じることがありま す。)

異常ではありません。そのままお使 いください。

調理中、左右 IH ヒーターの 火力が自動的に下がったり、 火力が上げられないときが ある。

3つのヒーターを同時に使用していませんか。3つのヒーターを同時に使う と、総消費電力が5800Wを超えないように、左右 IH ヒーターの最大火力を 自動的に調整します。

調理中や電源スイッチを 切った後も運転音がする。

本体内部の温度を下げるために冷却ファンが回っています。電源スイッチを 切っても最大 1 分間ファンが回ります。(運転音の大きさは、 IH ヒーターの火 力によって変わります。)

#### ブザーが鳴りつづけ、こんな表示が出たら

表示内容を確認してから、タイマーランプが点灯しているヒーターの「入/切」キーを押して表示を消してください。

W2 W3

内部の温度が異常に高くなっていま す。吸・排気口がタオルなどでふさ がれていませんか。

ふさいでいるものを取り除き、本体 が冷えてから使ってください。

揚げ物 なべ底検知

なべ底に約3mm以上のそりや変形 がある。

揚げ物は、そりや変形のない付属の天 ぷらなべを使ってください。

なべ底やトッププレートに、汚れや 水、異物がこびりついている。

汚れや水、異物を取り除いてくださ い。

油量検知

油量は約0.6リットル以上入ってい ますか。

揚げ物は、油量約0.6リットル以上 で調理してください。

E 1 E2 - E9

本体内部に異常が起きていることが 考えられます。

電源スイッチを切り、本体が冷える まで(約30分)お待ちください。 以上の処置でも直らないときは、使 用を中止し、必ず専用ブレーカーを 切ってお買い上げの販売店にご連絡 ください。

# 店頭展示デモの解除のしかた

操作をすると、表示部と火力表示 ランプはつくが、ヒーターが動作 しない。(ヒーターが熱くならない)

また、表示部に ○ ○ ○ ○ 残り 分 左 中央 右 グリル タイマー と表示される。

あるときは使用を中止し、必ず専用ブレー

カーを「切」にしてください。故障の状況

と表示部の英数字を、お買上げの販売店に

因 原

店頭展示デモになっています。

6 秒間押した場合、店頭展示デモに なります。

# 直し方

-店頭展示デモを解除します。 -- を 6 秒間押す。

火力 /6秒間押した後、ピピピーと

鳴って、電源スイッチ「入」の <sub>残</sub> 表示になります。

また、電源プラグを抜くことでも解除できます。 ※店頭展示デモの状態は、電源スイッチを切っても 記憶しています。

月

#### ご連絡いただきたい内容 以上をお調べになって、それでも不具合が

1. 品名 IH クッキングヒーター

CS-G323B/CS-KMG23B 2. 形名 ※本体前面部をご覧ください。

3. お買上げ日

年

故障の状況(できるだけ具体的に)

で住所(付近の目印なども)

6. お名前・電話番号・訪問希望日

#### 【総消費電力の切り替えについて】

ご連絡ください。

本製品は、総消費電力を5800W(工場出荷時の設定)・4800Wの2段階に切り替えることができます。 アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。

※詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

32

 $\mathbf{H}$ 

# お料理のページ

#### ■IH ヒーターの火力調節のめやす

記載の火力や時間は、IH ヒーターに慣れていただくためのめやすです。 使い慣れてきましたら、お持ちのなべ等に合わせて、火力や時間を調節してください。

メニュー	<b>一</b> 例	火力のめやす						火力設定のポイント		
	火力	1	2	3	4	5	6	7	8	
	(W)	120	300	500	750	1000	1500	2000	2500	だし汁などを一煮立ちさせる
	肉じゃが				炒める					火力
煮る	かれいの煮つけ				煮る					煮る・蒸す・ゆでるときの
m o	ポークカレー			煮	炒める <u>^</u> む					火力
	鶏肉と 野菜のスープ			煮込む	炒める					
	薄皮まんじゅう			(あんを)	煮詰める		蒸す			
蒸す	茶わん蒸し						蒸す			
	しゅうまい						蒸す			
ゆでる	カリフラワーの マリネ				ゆでる					
19 C S	ほうれん草の からしあえ								ゆでる	
	ビーフステーキ				焼く					焼く・炒めるときの火力
焼く	ハンバーグ		寒 焼く		⇒ 焼く					フライパンを予熱する火力 /※ IH ヒーターは、火力 \
	厚焼き卵				焼く					(「6」以下で予熱して ください。
炒める	野菜炒め						炒める			<b>ーーーー</b> 沸騰させるときの火力

- ●火力のめやすは三菱あっせんなべを使用した場合です。
- ●材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- ●なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

#### 計量カップ・スプーンの質量表(単位:g)

	小さじ	大さじ	カップ		小さじ	大さじ	カップ
	(5mL)	(15mL)	(200mL)		(5mL)	(15mL)	(200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄 力 粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン 粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
かたくり粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

# 煮る・蒸す・ゆでる

# 肉じゃが

#### 材料(4人分) 牛肉(小間切れ)……………200 g じゃがいも(乱切りにする)…中5個 牛肉 (小間切れ)… にんじん (乱切りにする) ………1本 玉ねぎ (くし形に切る) ……中1個 しらたき ---小1束 (下ゆでして1、2ヵ所切る) いんげん ... ...10本 (筋を取り半分に切ってゆでる) サラダ油・ - 大さじ2 酒 しょうゆ 各大さじ3 (A) 付糖 みりん 塩… ..少々 …カップ2

#### 作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」 で玉ねぎ、牛肉、にんじん、じゃがい も、しらたきの順に炒める。
- ②1に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」に落し、ふたをして約30分煮込む。タイマー(途中ときどきかき混ぜる。)いんげんをちらす。



# かれいの煮つけ

材料(4 人分)
かれい(切り身)4切
酒
みりん
水カップ1
しょうゆカップ1/2
砂糖
しょうが(うす切りにする) 1片

# 作り方

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」 で一煮立ちしたら、水、しょうがを加 える。沸騰したらかれいを入れる。
- ②約5~8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力「4」に落してさらに5分煮る。
- ※つやを出す場合は、盛り付けてうちわであおぐ。



# ポークカレー

材料(4人分)
カレールー(市販品)150g
豚肉(小間切れ)200g
にんにく (みじん切りにする)1片
玉ねぎ (くし形に切る)中1個
にんじん(乱切りにする)1本
じゃがいも(一口大に切る)中2個
水カップ 4
塩少々
りんごジャム適宜
ケチャップ }各大さじ2
サラダ油

# 作り方

- なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよく溶かし、火力「3」で約10分煮込む。 タイマー(途中ときどきかき混ぜる。)

最後、塩で味を整える。



# ⚠警告

●みそ汁やだし汁、カレーなどを煮たり温めたりするときは、ときどきかきまぜる

水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び 散ることがあります。(やけど・けがの原因)

# 注意

●長時間タイマーを使うときは、ふきこぼれやこげつきにご注意ください。

# 鶏肉と野菜のスープ

#### 材料(4人分) 鶏ひき肉 にんにく にんじん ...50 a 玉ねぎ ..1/2 個 (みじん切りにする) キャベツ ···100g ピーマン 各2個 トマト 固形スープの素 --2個 カップ 4 ローリエ … 1 枚 オリーブ油 大さじ3 各少々

こしょう

#### 作り方

#### 〔下ごしらえをする〕

● トマトは沸騰した湯にさっと通し、冷水 に取って皮をむく。半分に切って種を取 り、みじん切りにする。

#### 〔調理をする〕

- なべにオリーブ油を入れて、火力「4」 でにんにく、にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さらに鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
- ②① に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの素、ローリエを加える。沸騰したら火力 [3] に落として約20分煮込み、塩、こしょうで味を整える。 タイマー

# 薄皮まんじゅう

#### 材料(4人分)〈12個分〉 ねりあん さらしあん ·100g (A) 付糖 ·200g .カップ1 し水. .. 少々 シロップ 砂糖 ·50 a 執湯 -50 mL (C) | 薄力粉 薄力粉 \ 合わせて……100g ベーキングパウダー \ ふるう …小さじ1 パラフィン紙(4cm×4cm) .....12枚 水 (蒸し器用) …カップ3 薄力粉 (生地の取り扱い用) ………適宜

#### ポイント

生地は大変やわらかいので、手に たっぷりと薄力粉をつける

#### 作り方

#### [あんをつくる]

- ●なべに(A)を入れ、火力「4」で混ぜ合わせる。沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。
- ②8~10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。

#### [シロップをつくる]

❸ボールに(B)を入れてよく混ぜて冷ます。

#### 〔生地をつくる〕

- 4 (C) を3のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっくりと混ぜる。
- **54** の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状にのばして 12等分に切り分ける。
- **6**手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあんを包み、合わせ目を下にして パラフィン紙におく。

#### (蒸す)

⑦蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力「6」で約10分蒸す。タイマー

# 茶わん蒸し

#### 材料(4人分) 鶏ささみ肉 しいたけ (うす切りにする)… …2枚 芝えび (殻をむき、背わたを取る) .....4尾 だし汁 ・カップ1 しょうゆ (下煮用) ·大さじ1 ·大さじ1 ぎんなん・ ...12粒 かまぼこ - 4 粒 三つ葉 (3cm に切る)… … 4 本 ゆず皮(千切り) .滴官 〔卵汁〕 . 3個 だし汁 カップ2 ・大さじ1 酒 · 塩·· ....少々 水 (蒸し器用) ‥カップ3

#### 作り方

#### (下ごしらえをする)

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- ◆なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮しておく。(\*)

#### 〔卵汁をつくる〕

- ●だし汁と(\*)の煮汁を合わせてこし、 なべに入れて煮立たせ、酒、塩を加える。
- これを2.5カップ分用意する。(40℃くらいになるまであら熱をとっておく。)
- ❷ボールに卵を割りほぐし、❶のだし汁を少しづつ加えて混ぜ、こす。

#### (蒸す)

- ④蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で8~10分蒸す。タイマー
- **⑤**蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをして蒸らす。

# しゅうまい

#### 材料(4人分)〈28個分〉 豚ひき肉. -200 g 長ねぎ (みじん切りにする) ......... 1 本 干ししいたけ.. ..4枚 しょうが (おろし汁)......小さじ1 (A) ごま油 ·· 小小さじ 2 しょうゆ. -大さじ1 片栗粉 …小さじ 2 塩 ..各少々 こしょう -200 a むきえび しゅうまいの皮 ---28枚 グリンピース・ ·適宜 水(蒸し器用) ··カップ 3

#### 作り方

#### 〔下ごしらえをする〕

●干ししいたけは水でもどしてみじん切 りにする。

むきえびは14尾を残して細かくきざむ。

#### 〔たねをつくる〕

- ●ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくかき混ぜ、約30分なじませる。
- ②1 をしゅうまいの皮で包む。 (人差し指と親指で丸を作り、その上に しゅうまいの皮をのせて、たねをのせ て形を整え、残しておいたえびとグリ

ンピースをのせる。)(各14個分)

#### (蒸す)

③蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上に濡れぶきんをしいてしゅうまいを並べる。ふたをして火力「6」で約15分蒸す。



# カリフラワーのマリネ

#### 

#### 作り

- ●なべに(A)を入れて、火力「6」で一 煮立ちさせて甘酢を作る。
- ②なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火カ「8」で沸騰させる。塩を加えて火カを「4」に落とし、カリフラワーを約3分ゆでる。
- ❸ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。



# ほうれん草のからしあえ

1	材料(4人分)
	ほうれん草(洗う)2束(300g
	(A) だし汁からじ` 塩か。
	(A) たし汁カッノ1 - 梅
	水カップ
١	

#### 作り方

- ●なべに水カップ2を入れて、火力「8」 で沸騰させる。ほうれん草を手早くゆ でて冷水にさらし、水気を切り、食べ やすい大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を整え、ほうれん草をあえる。



#### 炒め物のコツ

- ■フライパン等に余裕を持たせた量で調理してください。 (材料がよく動き、こげつきにくく、調味料もまんべんなくからむ。)
- ■こげつきそうなときは、フライパン等をIHヒーターから離して火加 減してください。



- 炒め物と焼き物をするときは、
- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない (予熱の火力は弱めにする) /油の温度が急激に上がり、 発煙・発火の原因

# 厚焼き卵

#### 材料(4人分) --5個 だし汁 ..50 mL …小さじ 1 しょうゆ (A) (みりん 各大さじ1 砂糖 塩 ..少々 サラダ油 ..適量

#### 作り方

#### 〔卵汁を作る〕

●ボールに卵を割りほぐし、(A)を加え てよく混ぜる。

#### [焼く]

- IH ヒーター用の卵焼き器にサラダ油を 入れて、火力「4」で約1分温める。
- ②おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面 がとろりとしたら、奥側から手前に折
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ❸卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側にずらして卵汁を入れて②を 3~4回くり返す。
- ※最後は玉子焼き器の壁面を利用して形を整える。

# 野菜炒め

#### 材料(4人分) 豚肉(小間切れ) ·100g にんにく (スライスにする)… -- 1 片 にんじん (たんざく切りにする) ……1/3本 きくらげ … …5枚 玉ねぎ(うす切りにする) ……… …1/2個 たけのこの水煮(たんざく切りにする) ~50g キャベツ(大きめのたんざく切りにする) ·100a もやし ... ..1袋 ピーマン (たんざく切りにする)......1個 ごま油 各少々 こしょう サラダ油 …適量

### 作り方

●きくらげはぬるま湯でもどし、食べやす い大きさに切る。

#### 〔炒める〕

(下ごしらえをする)

●フライパンにサラダ油を入れて、火力 [6] で約30秒温めたら、にんにく、 にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、た けのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの 順に加えて炒める。



❷塩、こしょうで味を整え、仕上げにごま油で風味づけをする。

# 付属品焼きあみの使いかた

●付属品の焼きあみは、中央ヒーター(ラジエントヒーター)との組み合わせで、IH ヒーターではできない「あ ぶる」といった遠火感覚の調理の時に使います。平らなトッププレートの上での使用は安定感があり、焼きあ みの下に落ちてこびりついた汚れもお手入れしやすいのが特徴です。

調理中も目が届き、こまめに焼き具合を確認できますので、いろいろな場面でご活用ください。

## 調理例

トースト 焼きあみをセットして食パンをのせる



力 [3] ~ [4] 焼き時間 様子を見ながらあぶる

調理中・調理後は焼きあみが熱くなっているので注意する (高温のためにやけどの原因)

# お知らせ

- ●焼きあみの上にアルミホイルを敷いてその上で調理すると、アルミ ホイルが熱を反射させてしまうので、火力不足になり調理に時間が かかります。
- ●汁やタレがたれるものを焼くと、トッププレートを著しく汚します。 それにより、トッププレートが変色することがあります。(機器の性 能に問題はありません。)特にしょうゆやソースが含まれているもの が焼きつくと、トッププレートが変色しますのでご注意ください。

# ビーフステーキ

※焼き加減はミディアム程度です。

塩、こしょうをする。

●件ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、

②フライパンにサラダ油とにんにくを入

れて、火力「4」で約1分温めたら、 牛ひれ肉を入れ、ほどよく色付くまで

焼く。裏返してふたをして約2分焼く。

#### 材料(4人分) 牛ひれ肉 (厚さ約2cm) ..... .4枚 ..各少々 こしょう "大さじ2 サラダ油 … にんにく(スライスにする) ………1片 [和風ソース] おろし大根 ..各適量

ぽん酢 〔付け合せ例〕 しめじのソテー、にんじんのグラッセ

クレソン

お好みの付け合わせを用意しておく。

材料 (4 人分)

塩

サラダ油…

ケチャップ

〔付け合せ例〕

[ソース]

ソース

(A)

合びき肉

パン粉・

卵 ……

ナツメグ

こしょう

# ハンバーグ

### [たねをつくる]

- ●フライパンにサラダ油を入れ、火力 6 で約30秒温めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに**①**の玉ねぎと(A)を入れて よくねり、にぎっても割れないような ら、4等分にして小判形にする。

#### 〔焼く〕

--300 g

-----1個

...少々

....小々

…適量

各適量

カップ 1

小さじ 1

❸フライパンにサラダ油を入れて、火力 「4」で約 1 分温めたら<2を入れ、表面 がほどよく色付くまで焼く。裏返して 火力「2」に落とし、ふたをして約7 ~8分蒸し焼きにする。 タイマー



お好みの付け合わせを用意しておく。

ミックスベジタブルのソテー、クレソン

玉ねぎ (みじん切りにする)……中1個

38

作り方

作り方

調理しない

材料(4人分)

·カップ1 …少々

#### ないように腹側に数ヵ所浅い切り目を入れる。 ..大さじ1

# ..小さじ1

# 〔衣をつくる〕

〔天つゆをつくる〕

●ボールに卵、水、塩を入れてよく混ぜ、薄力 粉を加えてさっくりと混ぜる。

作り方

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反ら

● (A) を合わせてひと煮立ちさせる。

(天ぷらの下ごしらえをする)

#### 〔揚げる〕

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ②付属の天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」キー を押して、温度を設定する。(※左ページ参照)
- ❸設定温度になったら野菜・ほたて貝・えびの 順に衣を付けて揚げる。

#### 8尾 ..2個 塩 まいたけ(小房にほぐしたもの) ......4房 …2個 [天つゆ] かぼちゃ(くし形に切ったもの)………4枚 だし汁 カップ 1.5 三つ葉 (2本束にして結ぶ)………8本 しょうゆ ....50 mL (A) { 揚げ油 ………約0.9 リットル(約800g) 211/1. 大根おろし [天ぷら衣] 各適宜 -130g しょうが 薄力粉·

### ■揚げ物調理の温度調節のめやす

●なべ底がそったり変形しているものは使わない

(なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う)

●油の量は約 0.6 リットル(約 500g) 未満では

●揚げ物調理中はそばを離れない

●付属の天ぷらなべを使う

※付属の天ぷらなべで油約0.9 リットル(約800g)を加熱した ときのめやす温度です。

(火災の原因)

●なべは加熱部の中央に置く

● IH ヒーターの揚げ物キーを使う

●中央ヒーターで揚げ物調理をしない

		150℃	160℃	170℃	180 ℃	190℃	200℃	調理のポイント
揚げる	野菜		素揚げ			天ぷら		● お好みにより温度を高めに設定する。 ※材料・油の温度により、揚げ上がり
	魚介類					天ぷら		がベタッとなることがあります。
	フライ							
(京康)	冷凍食品							● 冷凍食品を凍ったまま揚げる場合は、冷凍食品に表示されている温度より高めにする。
	2 度揚げ 料理	1 度目		2	度目			(ポテトチップス、魚のまる揚げ、 <sub>)</sub> (鶏のから揚げなど。

- IH ヒーターの揚げ物キーを使って ください。
- ●油の量は約0.9 リットル(約800g) がめやすです。
- ●詳しくはP.16、17 をご覧ください。

#### 揚げ物のコツ

- ■新しい油を使ってください。
- ■油の温度は材料に合わせて決めてください。
- 1回に揚げる量は、控えめにしてください。(油の表面積の 1/2 程度がめやす)
- ■でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、衣のまわりの泡が小さくなった ときです。

#### 油の飛び散りを少なくするために 特に下ごしらえの必要な材料

#### 材料は必ず水分をふき取ってください。

特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると油がはねることがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

- ●長時間揚げると破裂!
- / 特にけんさきいかや、するめいか・コロッケ・ 中が空洞の野菜などは注意
- ●なべの中に揚げ忘れがないか、常に確認を!

#### 衣や生地づくりは

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- 水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄くまぶしてから 衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや 砂糖を入れて!



えび

尾の先を切って水分を出す



ししとう

水気をふき取り、竹串またはようじで 穴をあける



いか

皮をむき水分をふき取り、 切り目を入れる



# ミックスフライ

#### 1 T > // 1 T/1- (T) + 4 O \ 材料(4人分) 大正えび … ..8尾 グリーンアスパラ (半分に切る) ………4本 じゃがいも (皮をむいてうすく切ったもの) .各4枚 かぼちゃ (くし形に切ったもの) 各少々 こしょう 薄力粉 ·適量 .. 2個 パン粉・ ・カップ3 揚げ油 ·····・・約0.9 リットル(約800g)

パセリ
[タルタルソース]       マヨネーズ

#### 作り方

#### [タルタルソースを作る]

- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきん に包み、水洗いしてきつくしぼる。
- 2 ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- ❸ボールに 1 と 2 とパセリ、マヨネーズを入れて よく混ぜ、レモンをしぼって味を整える。

#### 〔揚げ物の下ごしらえをする〕

●大正えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反 らないように腹側に数ヵ所浅い切り目を入れ る。

#### 〔調理をする〕

- ●具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、 パン粉の順につける。
- 2付属の天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」 キー を押して、温度を設定する。(※左ページ参照)
- ❸設定温度になったら揚げる。

お料理

# グリル〔自動〕

# / 注意

- ●使用中は本体から離れない (調理物が発火して火災の原因)
- ●グリル受け皿に水は入れない /グリル庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が \ 入って本体故障の原因
- ●必要以上に加熱しない (加熱しすぎると発火の原因)

●使用後は必ずお手入れする グリル受け皿やグリルあみなどについた油分は 残さず洗い落とす

続けて焼くときは、グリル受け皿にたまった油 を捨て、汚れをきれいに落としてから次を焼く / グリル受け皿などに調理くずや油分が残ったまま \ √調理すると発煙・発火の原因

- ●調理物が発煙・発火した場合はすぐに電源スイ ッチを切り、次の手順で消火する
- ①電源スイッチを切る
- ②吸・排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ ※このときグリル扉の周囲から煙が出ます。

#### ■自動調理メニューと焼き時間のめやす

自動調理		魚の種類	焼き時間のめやす					
メニュー		各自動調理メニュー なる魚です。	調理例	一尾(切)あたり	焼き色	数量	時間	
姿焼	生魚	さんま あじ いわし	さんま あじ	約160g 約120g	中 中	5尾 3尾	約 18分 約 18分	
<b>知</b> 色	切身	さけ さば ぶり	さけ	約80g	中	4切	約 15分	
切身	干物	あじの開き さんまの開き 一夜干し	あじの開き	約 100g	中	2枚	約 13分	
小魚		ししゃも めざし	ししゃも	約20g	中	10尾	約 15分	
つけ焼	つけ焼き	ぶり さわら	ぶりの つけ焼き	約75g	中	4切	約 15分	
	みそ漬け	さば まぐろ	さわらの 西京漬け	約75g	中	4切	約 15分	

#### ■自動調理メニューの焼き色について

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合が変わります。

#### 焼き色がつきにくいもの

- ●水分の多い魚
- ●皮が銀色っぽく、光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がうすいときは 手動で追加焼きしてください。

#### 焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- 塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が高いもの
- ●つけ焼きで、つける時間が長いもの・味の濃いもの
- ●厚みがうすいもの(特につけ焼き)

#### 小さめの魚を焼くとき

●尾などうすい部分がこげやすい

#### 一尾(枚・切)など少量を焼くとき

●こげやすくなるので、焼き加減(焼き色)調節で「うすめ」 に設定してください。(焼き加減 (焼き色) 調節⇒P.21)

#### 焼くときのコツ

- ■自動調理で上手に焼き上げるために、
- ●冷凍の魚を焼くときは、完全に解凍してから焼く。
- ●種類の違う魚をいっしょに焼かない。
- ■厚みのあるものは、厚さ4cm 以下にしてください。 グリルあみからはみ出るものは半分に切ってください。
- ■焼くと反り返るものは切れ目を入れたり、 串を通してヒーターに触れないようにしてください。



両面に切り込みを入れる ぬうように串をさす

■塩焼きは焼く20~30分前に塩をふっておく。 (川魚は焼く直前に塩をふる)

#### 〔見ばえよく焼くには〕

●尾・ヒレに塩をまぶす(化粧塩)。またはアルミホイルを巻く。



火が通りやすい

こげにくい

形くずれせず、 アルミホイル

# お願い

つけ焼きは、たれをよく切ってからグリルあみにのせる。

´ヒーターにたれがつくと、たれの塩分により\ ヒーターの寿命を縮める原因

# お知らせ

グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置 すると、庫内のにおいが調理物に移ること があります。

# さんまの塩焼き

#### 材料(4人分) さんま ·4尾 ..少々 大根おろし ·各適宜 かぼす

#### アルミホイルをしくと お手入れが簡単です。

#### 作り方

- むんまはきれいに洗って水気をとり、 塩をふる。
- 2グリル受け皿にアルミホイルをしく。 / アルミホイルのセットのしかた\ \ ➡ P.20 「準備 L
- ❸グリルあみに、さんまの頭を左、腹を 手前にして並べ、「自動」キーを押して 「姿焼き」を選び焼く。
- ※焼き不足の場合は手動で追加焼きする。



# ぶりのつけ焼き

	<sup>7</sup> 材料 (4 人分)	
l	ぶり切り身(75g)4 切れ	〔筆しょうがの甘酢漬け〕
ı	∫ しょうゆ大さじ4	筆しょうが4 本
ı	酒大 さじ 1	酢 大さじ 3
ı	(A) { みりん大さじ 3	砂糖小さじ 2
ı	砂糖大さじ 2	塩少々
l	しょうが(うす切りにする)…3~4枚	
١		,

アルミホイルをしくとお手入れが簡単です。



#### 作り方

#### (筆しょうがの甘酢漬けをつくる)

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を8cm 程度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- ❸なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっとゆ でて、2の甘酢に約30分つけておく。

#### [ぶりのつけ焼きをつくる]

- 小ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。
- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- ③グリル受け皿にアルミホイルをしく。
- (アルミホイルのセットのしかた ⇒ P.20 「準備」) 4ぶりを並べ、「自動」キーを押して「つけ焼き」を選び焼く。

※焼き不足の場合は手動で追加焼きする。


# ミートローフ〈卵豆腐型で簡単!〉

# ■グリル火力のめやす

			火力のと			
メニュー	弱		中	強		ポイント
	上ヒーター 下ヒーター		上ヒーター 下ヒーター	上ヒーター 下ヒーター		
ピザ						●調理中、ときどき器
ほうれん草のキッシュ						や調理物を回すと、焼きむらが少なく上
ミートローフ						手に焼けます。
チキンマカロニグラタン						
スウィートポテト						
ジャンボ・アップル・マフィン						

# ■グリル庫内の大きさ

幅31cm×奥行24.5cm×高さ5.5cm まで入ります。



●キッシュ皿なら直径26cmまで入ります。



# ザ 〈パイ皿で簡単!〉

### 材料(直径23cmのパイ皿1枚分)

	強力粉	120g
	ドライイースト	小さじ1弱
	(予備発酵のいらないもの	))
(A)	<b>バター</b>	10g
	砂糖	小さじ1
	塩	小さじ 1/4
	└ ぬるま湯(40℃)	70mL
	↓ぎ(うす切り)	
ピー	- マン(輪切り)	1/2個
マッ	・シュルーム(スライス)…	小 1/2缶
ベー	- コン(1cm幅に切る)	2枚
サラ	<sup>ラ</sup> ミソーセ <i>ー</i> ジ	
(うつ	す切りにしたもの)	8枚
オリ	リーブ(スライス)	2個分
	・ュラルチーズ	
ピサ	・ソース (市販品)	大さじ3
バタ	マース(巾販品) マー(パイ皿にぬる) <sub> </sub> マー(ボールにぬる)	各適宜
バタ	ィー(ボールにぬる)	D.101 E.

### 〔生地を作る〕

- サボールに(A)を入れてよくこねる。
- ②生地をひとまとめにし、ボールからはが れるようになったら、こねやすいように まな板などの上に移し約20分こねる。 (表面がなめらかになり、生地を伸ばし て指が透けて見えるようになったらで き上がり。) 生地を丸くまとめる。
- ③バターをうすくぬったボールに生地を パイ皿のかわりにグリルあみの上に 入れ、ラップをかけて約1時間おいてアルミホイルをしいてもよい。 発酵させる。(生地が2~2.5倍にふ くらむ。)



4発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10分冷蔵庫で休ませる。

#### 〔具をのせて焼く〕

**⑤**パイ皿にバターをぬり、パイ皿にそって生地を丸く伸ばす。その上にピザソース をぬり、具を並べてチーズをちらす。

作り方

⑤グリルあみに⑤のピザをパイ皿ごとのせ、「グリル」「手動」の火力「強」で 7~ 8分焼く。タイマー

# ほうれん草のキッシュ 〈キッシュ皿で簡単!〉

#### 材料 (直径26cm のキッシュ皿 1 枚分) クラッカー ·100g バター ∙30g ·1個 ØD. …3個 **牛**乳... -200mL 生クリーム --100ml ナツメグ 塩 各少々 こしょう モッツァレラチーズー ·100g ベーコン(1cm幅に切る) ほうれん草 (ゆでて、食べやすい大きさに切る) …1 束 (150g) こしょう… バター(型にぬる) ·適宜


#### 作り方

サボールにクラッカーを入れて細かくつ ぶし、バターと卵を加えて手でもむよ うに混ぜる。

これを、バターをぬったキッシュ皿の 底にしきつめ、押し付けて固定する。

- ②別のボールに(A)を合わせ、よくまぜる。 ③火力「6」でフライパンを約30秒温め
- たら、ベーコンを炒め、ほうれん草を 加えてかるくこしょうをふる。

41 で用意したキッシュ皿に、3を入れ、さらに2を加える。 「グリル」「手動」の火力「中」(中央)で 10 ~ 14 分焼く。 タイマー ※ときどきキッシュ皿を回してください。



#### 材料(4人分) 合びき肉 玉ねぎ (みじん切りにする) ..中1個 パン粉 ·カップ1 ... 1 個 ミックスベジタブル ....... カップ 1/2 レーズン (細かくきざむ) ……大さじ1 ケチャップ … ·大さじ2 ナツメグ … …少々 小さじ1 こしょう ...少々 サラダ油 各適量 サラダ油 (型にぬる)

お好みの付け合わせを用意しておく。

- ●フライパンにサラダ油を入れ、火力 [6] で約30秒温めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに合びき肉と
  ○と
  ○と
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○
  ○</p てよくねる。にぎっても割れないよう なら、ひとまとめにする。
- ③卵豆腐型にうすくサラダ油をぬり、② を入れ表面をたいらにし、中央部分を 少しくぼませる。「グリル」「手動」の 火力 「中」 (中央)で 18~20分焼く。

タイマー



卵豆腐型のかわりにアルミホイルで型を つくってもよい。

# チキンマカロニグラタン 〈キッシュ皿で簡単!〉

材料(直径26cm のキッシュ皿 1 枚分)
マカロニ (ゆでて油をからめる)100g
バター 薄力粉 }各50g
玉ねぎ (うす切りにする)中1個
にんにく (みじん切りにする) 1 片
牛乳カップ 1.5 ローリエ 1 枚
鶏がらスープカップ1
鶏肉(一口大に切る)100g マッシュルーム(スライス)小1缶
梅
[記しょう]各少々
パン粉 粉チーズ各大さじ2
バター (型にぬる)適量
、パセリ(みじん切りにする)適宜 <sub>)</sub>

#### 作り方

- ●なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、 マッシュルームを入れて火力「6」で炒 め、薄力粉を加えてさらに炒める。
- 21に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、 よく混ぜる。ローリエを加え火力「3」 でかき混ぜながら約10分煮こみ、塩、 こしょうで味を整えたら、マカロニとあ
- 3キッシュ皿にバターをぬり、2を入れる。 パン粉、粉チーズをふり、「グリル」「手動」の火力「中」(中央)で 10分焼く。 タイマー 焼きあがったらパセリをふる。

# スウィートポテト〈アルミカップで簡単!〉

(材:	料(約 12個分)
さ・	つまいも (皮をむいたもの)500g
	「バター(溶かす)30g
(A)	牛乳   全クリーム
	砂糖 ······60g
	「バニラエッセンス少々

#### 作り方

- ◆
  ①
  さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの 輪切りにしてゆでて、あたたかいうち に水気を切って裏ごしする。
- ②10と(A)を合わせて、なめらかになるま でねる。
- ❸②をしぼり袋に入れて、アルミ型にし ぼり出す。
- 4「グリル」「手動」の火力「中」(中央)で 10 分焼く。 タイマー



# ジャンボ・アップル・マフィン 〈キッシュ皿で簡単!〉

材料(直径26cm のキッシュ皿	1 枚分)
厨	⋯⋯1個
牛乳	
ホットケーキミックス	
りんご	
シナモン   シュガーパウダー	各少々
バター(溶かす)	50g
砂糖	
バター (型にぬる) 薄力粉 (型にふる)	海曼
薄力粉(型にふる)」	過 里

### 作り方

- ●りんごは皮をむき、芯を抜いて 1cmの 角切りにする。
- ②ボールに卵を割りほぐし、砂糖、牛乳、 ホットケーキミックス、溶かしバター、 りんごを加えてさっくりと合わせる。
- ③キッシュ皿にうすくバターをぬり、薄力 粉をかるくふる。(型から取り出しやす くするため。)生地を入れて表面をたい らにする。



- ④「グリル」「手動」の火力「弱」で18~25分焼く。タイマー 焼きあがったら、シナモン、シュガーパウダーをふる。
- ※タイマーをセットしないと、加熱を始めてから20分で切り忘れ防止機能がはたら いて自動的に停止します。

お料理

# 保証とアフターサービス

#### ■保証書(別添付)

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

#### 保証期間

お買上げ日から1年です

#### ■オール電化延長保証制度

有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせていただきます)資料のご請求や詳細は、フリーダイヤル0120-867-789三菱電機延長保証申込受付センターへお問い合せください。(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始及び所定の休業日を除く)

#### ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この IH クッキングヒーターの補修用性能部品 を製造打ち切り後、8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」(別紙一覧表)にご相談ください。

#### ■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(P.32、33)にしたがってお調べください。なお不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。

#### ○保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書の 規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

#### ○保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

#### ◎修理料金は

技術料 + 部品代 (+出張料金) などで構成されています。

#### ◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

#### ■廃棄処分について


廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

# 仕 様

電				源	単相 200V(50-60Hz共用)
消	費	Ē	電	カ	5800W ※4800W と切り替え式
	右丨H	1 ヒ	ー タ	_	2500W
	左Ⅰ⊦	1 ヒ	ー タ	-	2500W
	ラジエ	ント	ヒータ	<i>-</i>	1200W
	グリル(	シース	ベヒータ	<b>—</b> )	上ヒーター 1200W 下ヒーター 800W
本	体	大	き	な	幅599×奥行557×高さ231(mm)
大 う さ ル	庫	内	寸	法	幅 3 33 × 奥行 2 96 × 高さ 1 0 7 (mm) グリルあみから上ヒーターまでの高さ 最大 60 (mm)
さル	グリ	ルぁ	み寸	法	幅310×奥行245(mm)
質		量	(重さ	<u> </u>	約21 kg
۲	ー タ -	- 切	り替	え	中央ヒーターとグリルの切り替え
電	源	$\neg$	_	7	3.5 ㎡ 3芯 キャブタイヤケーブル
電	源	プ	ラ	グ	2極 接地極付 250V 30A

メモ	`

愛情点検



長年ご使用の場合は点検をぜひ!

は点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品劣化し、故障 したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

●電源コードやプラグが異常に熱い。●コゲくさい臭いがする。

- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- トッププレートにヒビが発生した。
- ●冷却ファンが回らなくなった。
- ◆その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止のため、専用ブレーカーを「切」にしてから 必ず販売店にご相談 ください。

▲三菱電機株式会社

▲ 三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1